

## 자동 업그레이드 기능 (Automatic APOS™ Upgrade Function)

### 기능 설명

자동 업그레이드 기능은 AddPac VoIP Gateway 장비가 미리 정의된 서버와 주기적으로 현재 최신의 APOS™의 버전을 확인하여 현재 Gateway에서 운용중인 버전보다 서버의 APOS™의 버전이 차후 버전인 경우에 자동으로 업그레이드를 하는 기능으로 가입자 VoIP Gateway는 항상 최신의 APOS™ 기능을 사용할 수 있도록 한 기능이다.

해당 서버의 관리자의 의도에 따라서 현재 운용중인 버전보다 이전 버전으로도 사용자 장비의 APOS™ 변경할 수도 있으며, APOS™ 뿐 아니라 사용자 구성 파일도 다운로드가 가능하도록 한 기능이다.

AddPac VoIP Gateway와 미리 정의된 서버와는 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)를 이용하여 통신을 하며 Gateway 관리자 또는 사용자는 해당 장비에 서버의 정보, 검색 주기등의 정보, 인증을 사용하는 경우에 해당 계정과 암호 정보도 미리 입력하여야 한다.

VoIP Gateway Easy Configuration

Let's **KT**  
AddPac Technology

WAN | PC | VoIP | Service | **Auto Upgrade** | Status Information | About

Automatic Upgrade of System Software (APOS™)

Automatic upgrade

Server URL

Login ID  (optional)

Password  (optional)

Automatic rebooting after loading

Disconnect Save Restart Exit